

## ParexLanko Parlumiere Clair

---

**Productnaam:**

ParexLanko Parlumiere Clair

**Toepassing:**

PARLUMIERE CLAIR is een witte grondpleister en afwerkingspleister die overeenkomt met een traditionele pleister in een dosis van 350 kg/m<sup>3</sup> op kalkbasis. PARLUMIERE CLAIR zorgt voor een optimale hechting met het metselwerk.

**Verwerking:**

Handmatig in 3 lagen.

Raaplaag

Breng een laag PARLUMIERE CLAIR van 5 à 8 mm dik en laat het oppervlak ruw staan.

Laat het 48 uur drogen. Herstellen en overpleisteren

Breng een eerste schraaplaag aan op het vlak van de stenen om te bedekken zodra ze is uitgehard.

Grondlaag

Breng een laag PARLUMIERE CLAIR van 10 à 15 mm dik aan en laat minimaal 3 dagen drogen.

Afwerking

Bevochtig de basispleister en breng een laag afwerkingspleister van 5 à 7 mm dik aan (zie afwerkingstabel).